

Bruksanvisning

Strekkavlaster for PFXP-kabel

Strekkavlaster for bruk i ELKO tak- og veggbokser på PFXP-kabel:

3G1,5mm² - 4G1,5mm² - 5G1,5mm²
3G2,5mm² - 4G2,5mm² - 5G2,5mm²

1. Kabel tres igjennom boksstuss og avmantles.
2. Strekkavlaster tres over kordelene mot mantelavslutningen.
3. Kabel og strekkavlaser «skyves» inn i rørstussen

Strekkavlasteren vil da klemme fast kabelen.

